

Подавитель «АУРА КУПОЛ АВТО-10»

Краткое руководство

1. Установите корпус подавителя БПЛА на крышу автомобиля.
2. Установите антенны согласно маркировкам на антеннах и корпусе подавителя. Это важно, диапазоны должны совпадать



ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОДАВИТЕЛЯ К POWER BANK

1-й вариант ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (в таком варианте подавитель будет работать без управления, напрямую)



1. Возьмите основной кабель.



2. Разъем «1» подключите к подавителю.



3. Разъем «2» подключите к POWER BANK.

2-й вариант ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ПДУ (в таком варианте подавитель будет работать через проводной пульт дистанционного управления)



1. Возьмите основной кабель.



2. Разъем «1» подключите к подавителю.



3. Разъем «2» подключите к пульту управления.



4. Разъем «3» подключите к POWER BANK



5. В случае атаки дронов возьмите пульт управления.



6. Откройте защитный колпачек и приведите тумблер в рабочее положение «ON».



7. Для завершения работы подавителя закройте защитный колпачек. Кнопка выключится автоматически.

Удачи!!!
Берегите себя!!!